

Panasonic®

取扱説明書

コードレス電話機

確認と 準 備

ボイー ジーピー ディーエル 日本 VE-GP22DL ディーダブリュー ジーピー ディーダブリュー VE-GP22DW

親機: VE-GP22······1 台 子機: KX-FKN525···1 台

親機: VE-GP22······1台 子機: KX-FKN525···2台

電話帳

雷 話

留守番電 話

電 話 サービス

お好み 設 定

必要な と き

困った と き



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

保証書 別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。

こんな機能があります もくじ

	迷惑電話をどうにかしたい! 着信中や通話中でも、 お断りのメッセージを流して 拒否したい! 非通知の電話に出たくない! 特定の相手からの電話に出たくない! 迷惑電話を低い声で撃退! くボイスチェンジ>
27 50 22	〈通話録音〉
63 64	子機をもっと使いたい! もう一台、子機を増やすには? <別売品の子機の増設> 離れた部屋で子機を使いたい! <別売品の中継アンテナの設置>
44	かかってきた相手を 確認するには? <ナンバー・ディスプレイ> ● 電話帳に登録した相手なら、名前も分かる。
35	かんたんに電話するには? 〈ワンタッチダイヤル〉 ● 登録は、親機のみ3件まで。 〈クイックダイヤル〉 ● 登録は、親機のみ9件まで。 〈電話帳〉 ● 登録は、子機のみ150件まで。

	安全上のご注意	4
確	●使用上のお願い	7
認	●本体と付属品/添付品	9
ع	●各部のなまえとはたらき	10
準	(親機/子機/液晶ディスプレイ)	
備	準備	
	● 親機を接続する	14
	● 子機を準備する	
	● 子機を使う前に「選んでケータイ」	
	の設定をする	
	●回線の設定	
	● 日付・時刻の設定 ····································	
	●子機に名前をつける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	● 「選んでケータイ」を使う	22
	電話	
	■電話をかける/受ける	24
雷	● 同じ相手にもう一度かける	
۔ ۔	● 電話を切らずにかけ直す	25
話	■電話帳でかける	25
	● ワンタッチダイヤルでかける	25
	● クイックダイヤルでかける	25
	● 受話器 (子機) を取らずにかける…	
	● 通話中の機能	
	● 受話音の大きさを変える	
	● 相手の声の音質を変える	
	自分の声を低く変える	
	自分の声を高く変える	
	● 相手に待ってもらう	
	●キャッチホンを受ける◇ 深彩を含立する	
	通話を録音する迷惑な電話をお断りする	
	(通話拒否)	20
	●内線電話をかける/受ける	30
	●電話をまわす/3者通話にする…	
	■ワンタッチダイヤルに登録する…	
	● クイックダイヤルに登録する ······	
	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	電話帳	
電	●登録する(修正/消去)	36
謹	■電話帳を転送する	

留守番電話	留守番電話を使う 40	必要なとき	文字入力のしかた 58 さらに便利に… ● ワイヤレスアダプター機能を使って ドアホンを接続する 60 ● ドアホンに出る 62 ● 子機を増やす 63	確認と準備
電話サー	 かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービスとは 44 利用するには 44 着信メモリー(履歴)を見る・使う 45 		中継アンテナを設置する 64親機や子機を壁(柱)に掛ける 65いろいろな接続 66(光回線やADSL / ISDN回線/ホームテレホン/ 1回線に複数台)	電話帳
ービス	 迷惑電話を拒否する		必要なとき お手入れ 68子機の電池パックを交換する 68別売品 69仕様 70	留守番電話
お好み記	キーロックを使う 49 音の設定 50 ● 相手の声の音質を変える 50	困った	困ったとき 71 ● 停電のとき 75	サービン お好み 設 定
設定	 (ボイスセレクト) 自分の声を低く変える	にとき	こんな表示が出たら 75	必要なとき
	 ●呼出音を変える 機能/メッセージー覧 ●子機の機能一覧 ●親機の機能一覧 ●メッセージー覧 57 			C 2

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害 や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う危険が切迫して生じる ことが想定される「内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定されるし 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性 または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の 絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、 気をつけていただきたい 「注意喚起 | 内容です。



このような絵表示は、 してはいけない「禁止し 内容です。



このような絵表示は、 必ず実行していただく 「強制 | 内容です。

危険

電池パックについて

■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

分解禁止

■指定の電池パック以外は使用 しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

■付属の電池パックを、この機器 以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

■専用の充電台とACアダプター を使用して指定の電池パックを 充雷する



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

■⊕一端子を金属などに接触 させない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

■液もれしたとき、"液"に触れたり、 日に入れない



目に入ると、失明の原因になり ます。

禁止

- 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな。 水で洗ったあと、直ちに医師の治療を 受けてください。
- ■ネックレス、ヘアピンなどと一緒 に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止



警告

■分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。
- ■ACアダプターは根元まで確実 に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になり ます。

- 傷んだ AC アダプター・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- ■ACアダプター・コードを破損 するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ、たり、重い物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります。

禁止

- 修理は販売店にご相談ください。
- ■ぬれた手で、ACアダプターの 抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■煙・異臭・異音が出たり、落下・ 破損したときはACアダプター を抜く



そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。

電源プラグ を抜く

- ●使用を中止し、販売店へご相談ください。
- ■ACアダプターのほこりなどは 定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、 火災の原因になります。

- AC アダプターを抜き、乾いた布で ふいてください。
- ■コンセントや配線器具の定格を 超える使いかたや、AC100 V 以外での使用はしない





たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■雷が鳴ったら親機やACアダプター・電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

■付属のACアダプター以外は使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止

安全上のご注意(必ずお守りください)

(続き)



■機器内部に金属物を入れたり、 水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、 すぐにACアダプターを抜いて販売店へ ご相談ください。
- ■医療機器の近くでの設置や 使用をしない(手術室、集中治療室、 CCU*などには持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に 影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因になります。

*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

■心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm以上離す



電波により、ペースメーカーの作動 に影響を与える場合があります。

■自動ドア、火災報知器などの自動 制御機器の近くで設置や使用を しない



本機からの電波が自動制御機器に 影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因になります。

禁止

■電話機コードのプラグに、洗剤 などの液体をかけたり、ぬらし たりしない



火災の原因になります。

- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話 コンセントから抜き、使用しないでください。
- ■当社指定以外のホームテレホン、 ビジネスホンなどに接続しない



発熱・発煙の原因になります。

注意

■湿気や湯気・油煙・ほこりの 多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることが あります。

禁止

■受話器を無理に引っ張らない



親機の落下により、けがの原因 になることがあります。

■水平でない場所や振動の激しい 場所では使用しない



落下により破損・けがの原因に なることがあります。

禁止

■親機のアンテナに注意



誤って目にあてると、けがの原因 になることがあります。

使用上のお願い

・重要なものはメモして保管 -

- 登録した電話帳 (☎36ページ)
- ワンタッチダイヤル(19334ページ)
- クイックダイヤル(☎35ページ)

お知らせ

● 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に 電源が切れたときなど記憶内容が変化・ 消失する場合があります。

(発生した損害について、当社が責任を 負えない場合があります)

こんなところには設置しない。


- ピアノなどの上。
 - (キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。 (変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。 (電波干渉による誤動作の原因)
- ■夏期の締め切った車内・直射日光のあた るところ・冷暖房機の近く。 (35 ℃以上、5 ℃以下は誤動作・変形・ 故障の原因)
- ●温度変化が激しいところ。 (結露による誤動作の原因)

電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、 次の機器からは親機・子機とも約3 m以上 離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器(ルーター・ AV機器・防犯機器など)

上下に置くと影響を軽減 できることがあります。 (例)無線LAN機器



- ワイヤレス AV 機器 (テレビ・ステレオ・パソコンなど) その他、下記の機器も影響が出る場合が あります。
 - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
 - 万引き防止システム (書店や CD ショップなど)
 - アマチュア無線局
 - T場や倉庫などの物流管理システム
 - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
 - マイクロ波治療器
 - その他、Bluetooth[®] 対応機器や VICS(道路交通情報通信システム)など

約100 m 以内

(間に障害物がない場合)



重要な通話は親機で!

本機は子機での诵話に デジタル信号を利用した 傍受されにくい商品ですが、 電波を使うため、第三者が 故意に傍受するケースも 考えられます。



補聴器の種類に よっては子機で 通話中に雑音が 入る場合があり ます。

親機をお使い ください。

子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などが あると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、 子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
 - 金属製のドアや雨戸。
 - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
 - コンクリートやトタン製の壁。
 - 親機と別の階や家屋で使うとき。
 - 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ (別売品)をおすすめします。 (128764ページ)



中継アンテナ

使用上のお願い(続き)

雷波について

● 本機は、2.4~2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です 移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は 80 mです。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

● 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター(🖙 78 ページ) へお問い合わせください。

その他

- 分解·改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)
- 停電時は、親機の受話器を使って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、 および親機の受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。 親機のその他の機能や子機の電話機能は使えません。(▲〒75ページ)
- NTTのレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの116番(通話料金無料)へご連絡ください。

本機を廃棄・譲渡・返却するとき(出荷時設定)

● お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報(登録した内容や 録音された用件など)を消去してください。

〈親機から電話機コードを外し、子機を親機の近くに持ってきて、子機で操作する〉



■ VE-GP22DWでは、上記の操作を行ったあと、別の子機に記憶されている情報 (子機の設定 ☎55ページ、電話帳、再ダイヤル)の消去も必要です。

〈親機の AC アダプターを抜き、別の子機で操作する〉




お知らせ

- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、増設子機の取扱説明書をお読みください。
- 電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「電話回線種別」が自動設定され、 お買い上げ時の設定(自動設定: 親機は「O」、子機は「ジドウ」)に戻らないことがあります。 (瓜〒354・57ページ)

本体と付属品/添付品

☑取扱説明書(本書) ………………] 冊

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。



□保証書


……1式

各部のなまえとはたらき(親機

- 留守セットする。(🕸 40 ページ)
- ■構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。 留守ランプ

点灯 ●留守セットされています。(16340ページ) ●新しい用件が録音されています。 遅い点滅 →用件を再生してください。(128740·41 ページ) ●子機の (留守)を押して「メモリーイッパイ U80 |が表示されたときは、 用件録音でメモリーがいっぱいになっています。 →不要な用件を消去してください。(1884 1 ページ) 速い点滅 ●子機の 「2 (留守)を押して「ロケオゾュウティデン U83 |が表示されたときは、 録音中に停電になり、用件が途中で消えています。

- ●着信・通話を拒否する。(☎28 ページ)
- ●機能を登録する。(☎57ページ)
- ■ワンタッチダイヤルやクイックダイヤル などを登録する。(№34・35ページ)
- 子機を増設する(12663ページ)



● ダイヤル回線で プッシュホンサービスを使う。 (トーンボタン)(124ページ)

#(シャープ)ボタン

機能登録などに使う。

再生/^{涵録録} ● 用件を再生する。

(198740・41ページ)

● 通話を録音する。(図 27 ページ)

保留/ 1mm (配配 27 ページ)

● ナンバー・ディスプレイサービス利用時、 着信した相手を見る。(№345ページ)

内線/取消 ● 子機やドアホンを呼び出す。 (1230・32・62ページ)

操作を途中でやめる。

□モニター

●受話器を取らずにダイヤルする。 (19825ページ)

液晶ディスプレイ

子機で設定した 時刻を表示 (120ページ)



しているとき (19852ページ)

呼出音量を「切」に

録音された件数を表示

■ 電話番号入力時に × 、#ボタンを押したときの表示

通話拒否の操作を しているとき (11字28ページ)



* ボタンを押したとき # ボタンを押したとき


■ ナンバー・ディスプレイサービス利用時の表示

着信あり 電話に出なかったとき(№344ページ)


■ 本機の状態をお知らせする表示

	外線	内線	⊡ 1))
点灯	●外線使用中	●内線電話中	●ドアホン使用中
【人無	●留守番電話の応答中	●内線呼出中	
	●保留中	●子機で留守番電話の操作中	
		●子機で通話録音中	
遅い点滅		●子機で着信メモリー検索中	
		●子機で機能登録中	
		●子機増設中	
速い点滅	●電話がかかってきた	●親機に内線電話が	● ドアホンからの
上	とき	かかってきたとき	呼出中

- 電話回線の種別を自動設定中は、外線内線 「N) が同時に点滅します。(「◎ 14ページ) (液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示していますので、実際の表示とは異なります)
- 液晶ディスプレイのバックライトについて 親機を操作したときなどに、点灯します。



各部のなまえとはたらき(子機



(**†19**7)

クリア-

送話口

× (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホン サービスを使う。(トーンボタン) (12324ページ)
- キャッチホンを受ける。 (1287ページ)
- 間違えた文字・数字を消す。 (12958ページ)

機能登録などに使う。

#(シャープ)ボタン

- キーロックを使う。(128749ページ)
- 親機・別の子機・ドアホンを呼び出す。 (☞30・31・32・62ページ)
- 文字の種類を変える。(19358ページ)
- 話すとき、 手でふさがない。

内線、

文字切替

液晶ディスプレイ

子機の内線番号や、一 登録した名前(**☞**21ページ)]‡] 12月 1日 15:45 決定了層外修正

機能 研 品 留守

設定した日付・時刻を表示 (128720ページ)

親機からの電波が届かず、 呼出音が鳴らない、 通話ができないとき


キーロックを設定しているとき (118749ページ)

アンテナレベル

● 子機が受けている電波の強さのめやす を表示します。

強い





電波の強さ



Υı

弱い



圏外のとき

圏外

- 親機からの電波が 届いていません。 親機に近づいて ください。
- 親機と子機の間に障害物などがあると、 近くても電波が弱くなります。 (1287ページ)
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波 干渉により電話の声が途切れることが あります。(1287ページ)

電池残量

V

- ///

- 7/



(使用環境温度が20℃のとき)

- ■連続通話時間:約5時間
 - スピーカーホンで通話したり、 電波状態が悪い所で使う場合、 連続通話時間は短くなります。
- ■待受時間:約150時間
 - 充電台に置かずに一度も通話 しないとき。
 - 「圏外 | 表示中は短くなります。

待受時

诵話中

-

「シ゛ュウテ゛ン シテクタ゛サイト と表示

4秒ごとに「ピピット と警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

● 電池パックを抜き差しすると、電池残量マークが **□** になります。

(液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示していますので、実際の表示とは異なります)

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。 (応答後や操作終了後、自動的に消灯します)

アンテナ部 -

● 話すとき、 手で覆わない。

充電端子



スピーカー

● 呼出音・スピーカー ホン使用時に相手 の声が聞こえます。

電池カバー


電池を入れたり、交換 するときに開けます。 (123715・68ページ)

充電台



充電端子 (金属部分)

親機を接続する




電話コンセントの種類

(デモモード)

■3ピンプラグ式のとき アダプター(市販品)または、 資格者の工事が必要です。

を抜き差ししてください。

● 電話機コードを接続し、ACアダプター



■直接配線方式のとき 資格者の工事が必要です。



または



(表示中はボタン操作をしない)

■約25~50秒

「ピッ | と鳴り、ディスプレイの 外線内線 「小)が消灯(設定完了)

■ 自動設定できなかったとき

/「ピピピピピピッ」と鳴り、ディスプレイの 【外線内線 □ル) が点滅し続ける


内線/kiii を押し、「子機を準備する」の

手順 1 ~ 5 (☞ 15・16ページ)を 行ったあと、「電話回線の種別を手動で 設定するとき (🖙 19ページ) で設定して ください。

- 親機を壁(柱)に掛けるには(128~65ページ)
- ■日付・時刻の設定は

「子機を準備する | の手順 🕕 ~ 🜀 (喀 15·16ページ) を行ったあと、「日付・時刻の設定 | (120ページ)で設定してください。

子機を準備する




※お買い上げ時は、配線・接続されています。



- 2 電池カバーを開ける
- ▼ を押し下げながら手前に引く。
- 電池パックを入れる

エランテ゛ケータイノ セッテイ [F1]オス





4 子機を置き、15分間充電する

エランテ゛ケータイノ セッテイ [F1]オス

(次ページへ続く)

子機を準備する(続き)

5 「選んでケータイ」の設定をする

(1237ページ)

エランテ゛ケータイノ セッテイ [F1]オス

6 日付・時刻を設定をする

(120ページ)

 ヒツ゛ケ・シ゛コクヲ


 セッテイ シテクタ゛サイ

■ h/tz/ シュベツヲ byzイ シテクダサイ が表示されたとき

(19ページ「回線の設定」)

7 天気予報 (177) に電話がかかる ことを確認する

- 通話料金がかかります。
- ■かからないとき 電話回線の種別を手動で設定する。 (📭 19ページ)
 - 光回線(ひかり電話)やADSLなどに 接続すると、モデムによっては正しい回線 種別の設定ができず、フリーダイヤルや 「117」「177」「110」「119」などにかからない場合がありますので、ご契約の回線 種別に合わせて手動で設定してください。



8 子機を置き、10時間充電する

ジ、ュウテ、ンチュウ 12月 1日 16:00

シ、ュウテ、ンカンリョウ 12月 2日 02:00

- 途中で子機を使用したりすると、充電時間 が長くなります。
- 充電台は、子機に「圏外」と表示されない 場所に設置してください。 (「圏外」の場所では、充電時間が長くなり ます)
- ●「ジュウデンチュウ」の表示が出ないときは、数分間 充電台に置いたままにしてください。
- 子機は充電台に置いたままでも、過充電 しないようになっています。
- 子機を壁(柱)に掛けるには(☞65ページ)

お願い

- 充電端子が汚れたときはふいてください。(12868ページ)
- 1 週間以上、子機を充電台から外したり、ACアダプターをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) 次に使うときは充電してください。

子機を使う前に「選んでケータイ」の設定をする

子機の電池パックを入れ、15分間充電したあと、最初に「選んでケータイ」の設定をしてください。

● 以下の手順を行わないと、「ランデケータイノ」が消えません。


「選んでケータイ」とは、「OOXX」などの固定電話会社の事業者識別番号を登録しておけば、 携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に自動的にその番号を付加してダイヤル する機能です。(IST 22ページ)

1. ^{F1} 押す

ヒカリテ゛ンワ=ナシ センタクハ[◀, ▶]オス

● ひかり電話の確認画面が表示されます。

2. ひかり電話を利用中は「アリ」、利用していない場合は「ナシ」を選ぶ




ヒカリテ゛ンワ=ナシ
センタクハ[◀,▶]オス

- NTT東日本・NTT西日本のひかり電話では、「OOXX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。その他の事業者のひかり電話等や直収サービスをご利用の場合も、「OOXX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

(次ページへ続く)

子機を準備する(続き)

3. 「選んでケータイ | の設定をする (あとで設定することもできます。詳しくは (塚22ページ)



● 「" 0033" |: NTT コミュニケーションズ

識別番号(会社番号)を入力し、

- NTT西日本のサービス提供エリアでNTT東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、 事業者識別番号を間違えて設定すると電話がかかりません。設定を変更するには(咳雾22ページ)
- お住まいの地域の固定電話会社(事業者識別番号)をご確認のうえ、設定してください。

■途中でやめるとき

F1 を押す。

切り押す

■「選んでケータイ」は解除されます。

お知らせ)


事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社へお問い合わせください。

IP電話解除番号について

- IP電話(050番号)の契約をしているときに、一時的にIP電話回線(050番号)を使わない で電話をかけるための番号です。IP電話解除番号を登録すると、「選んでケータイ」を使って 携帯電話にダイヤルするときに、自動的にIP電話解除番号が最初に付加されます。
- 「選んでケータイ」を利用時、IP電話解除番号を登録しないと、携帯電話にかけられないこと があります。
- IP電話解除番号は、IP電話の事業者へお問い合わせください。

回線の設定







■ 電話回線の種別は

接続時(📭 14ページ) うまく自動設定されなかったときに手動で設定してください。

電話回線の種別を手動で設定するとき

- 親機・子機のどちらでも設定することができます。
- 子機を使用すれば、現在の回線種別の設定をディスプレイ表示で確認できます。






■ 電話を天気予報 (177) にかけてみて、かからないときは


「プッシュ回線」→「ダイヤル回線 (速度 20 PPS)」→「ダイヤル回線 (速度 10 PPS)」の順に設定を変えて再度試してください。(どの設定でもかからないときはNTT窓口 \upprox 116 \upprox)

お知らせ

● 子機に「エランデケータイノ セッティ [F1] オス」と表示されたときは、先に「選んでケータイ」の設定を行ってください。 (เ☎ 17ページ)

日付・時刻の設定





お願い


● 本機に表示される日付・時刻はめやすとしてご利用ください。一か月に約60秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。

お知らせ


- 子機に「エランデケータイノ セッテイ [F1] 叔」と表示されたときは、先に「選んでケータイ」の設定を行ってください。 (📭 17ページ)
- 子機のディスプレイに設定した日付・時刻を表示します。(「圏外」のときは、表示されません)
- 親機のディスプレイにも設定した時刻を表示します。
- 停電時は、日付・時刻が [初期値] (2007年1月1日00:00) に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。(すでに留守番電話や着信メモリーに記録された日付・時刻は残ります)

子機に名前をつける

お好みで登録しておくと便利です。



- 子機のディスプレイに名前を表示します。 □+1:5/1□ 12月 18 15:45
- 内線電話をかけると受ける側の 子機のディスプレイに名前を表示します。




「選んでケータイ」を使う


携帯電話へおトクにかけるサービスを利用するとき、登録しておくと便利です。

携帯電話に電話するとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2007年11月現在)

本機で「OOXX」を登録しておけば、親機や子機で携帯電話にダイヤルするとき、自動的に「OOXX」を付けることができます。



- 事業者識別番号および、通話料金、 サービス内容については、固定電話会社 にお問い合わせください。
- ひかり電話をご利用の場合、この機能は 利用できません。詳しくは(I®)下記 「■ひかり電話をご利用の場合」)




■IP電話使用時、上記の設定をして携帯電話にかけられなくなったとき



- IP電話解除番号(一時的にIP電話を使わないための番号)については、IP電話の事業者に お問い合わせください。
- IP電話解除番号を変更するときは 番号入力画面で 💆 📦 入力し直す。

■ひかり電話をご利用の場合

NTT東日本・NTT西日本のひかり電話では、「OOXX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。その他の事業者のひかり電話をご利用の場合も、「OOXX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。




お知らせ

- 電話をかけるとき、事業者識別番号「OOXX」はディスプレイに表示されません。
- 電話をかけられないとき
 - 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。(☞ 19ページ)
 - ullet 事業者識別番号を入力するとき識別番号のあとに ullet (ポーズ) を入力してお試しください。
 - 入力してもかけられないときは、固定電話やIP電話の各事業者にお問い合わせください。
- 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみに働きます。(「070」などには働きません)
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルすると、一時的に事業者識別番号を付けずにかけることができます。

電話をかける/受ける

電話をかける(いろいろなかけかたは塚古ページ)



お知らせ

- ●「ツー | 音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 電話番号に 184や 186をつけて かけるとき (123744ページ)
 - かけられないときは (12871ページ)
- 〈親機〉 (1) (8) (4) (または (1) (8) (6)) (ポーズ)
 - ➡ 電話番号 ➡ 🕡 取る
- 〈子機〉 184 (または 186) $\implies \frac{F2}{1}$ (ポーズ)
 - 電話番号 帰線 押す
- いるとき
- 構内交換機に接続して 〈親機〉外線発信番号 → (留守) (ポーズ) → 電話番号 → (取る)
 - 〈子機〉外線発信番号 ightharpoonup ightharpoonup 電話番号 ightharpoonup 押す
- ダイヤル回線で プッシュホンサービス を利用するとき
- 〈親機〉相手につながったあと (★)(トーン) 押す
- 〈子機〉相手につながったあと (★)(トーン) 押す
- 子機が2台以上の場合、親機で外の相手と通話中でも子機間通話ができます。 または、子機で外の相手と通話中でも、親機や別の子機で内線電話・子機間通話ができます。(1通話のみ)
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に 出てからかかります。

(親機の例)

子機で

N-N I-3N

雷話を受ける

親機で

受話器を取り、話す

- 充電台から取る、または
- 外線 押し、話す

終わったら 受話器を戻す

- 終わったら
- 切 押す(充電台に戻す)
- 子機は (切) (・) F1 F2 以外のどのキーを押しても受けられます。(108755ページ「エニーキー アンサー!)

■ いろいろなかけかた



お知らせ

- 電話帳でかける相手を選ぶとき、名前の頭文字やグループから探せます。(子機のみ)
 - 名前の頭文字から探すとき























● 電話番号の表示されていない部分を見るには


通話中の機能




キャッチ/消去					
受話音の大きさを	親機	音量 押すごとに ○ 大きくなる ■ 最大音量で ○ を押すと最小音量になります。	● 詳しくは(☞52ページ)		
変える	子機	押して 大きく 大きく 上音量	 ■ 詳しくは(図を52ページ) 		
相手の声の 音質を 変える (ボイスセレクト)	子機のみ	##Jで ##す ##す ##す ##す ##す ##す ##す を選び	押して 声の音質 → 押す を選び ■ 詳しくは(® 50ページ)		
自分の声を 低く変える (ボイスチェンジ)	子機のみ	ボイスチェンジ 押す ● 電話がかかってきたときに使えます。	● 詳しくは(I®51ページ)		
自分の声を 高く変える (ファニーボイス)	子機のみ	#Uて 押す 押す 押す F1 押す を選び 電話がかかってきたときに使えます。	 ■ 詳しくは(ISS 51ページ) 		



迷惑な電話をお断りする(通話拒否



- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを 流し、電話が切れます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けない ようにすることができます。(1287右ページ)



■ メッセージを中止し、電話に出るには

〈親機〉● 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に / (メッセージ中に $^{\mathbf{n}\mathbf{k}/\mathbf{u}\mathbf{n}\mathbf{l}}$ を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)

● 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に 内線/欧洲 (受話器を置いた状態で、メッセージ中に 内線/欧洲 を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)

〈子機〉メッセージ中に 🥦 押す

お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。 音量を変えるには(19352ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは (親機は ^^ 、子機は「トッド)、上記機能は働きません。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

■呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をすると

相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。

- 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑥(13657ページ)
- 非通知の相手には……メッセージ③(ISS57ページ)
- ◆ 公衆電話の相手には…メッセージ④(■357ページ)
- 表示圏外の相手には…メッセージ⑤(19357ページ)

〈親機〉

ディスプレイに 通話拒否 と表示します。

〈子機〉電話番号を通知 してきたとき

非通知・公衆電話・ 表示圏外のとき

ツウワ キョヒ チュウ

ツウワ キョヒ チュウ チュウシハ[カ゛イセン]

◆ 交互表示

チュウシハ[ガイセン] ◆ 交互表示

メイワク セッテイ? ハイ=* イイエ=# キョヒ セッテイ? ハイ=米 イイエ=#

■通話中に通話拒否の操作をすると

相手にメッセージ⑥(128757ページ)が2回流れ、電話が切れます。

〈親機〉

ディスプレイに 通話拒否 と表示します。

〈子機〉電話番号を通知 してきたとき

知 非通知・公衆電話・ 表示圏外のとき


ツウワ キョヒ チュウ チュウシハ[カ゛イセン]

\[ガイセン] チュウシハ[ガイセン]

◆ 交互表示 ◆ 交互表示

メイワク セッテイ? ハイ=* イイエ=# キョヒ セッテイ? ハイ=* イイエ=#

ツウク キョヒ チュウ



上記ディスプレイを表示中に (*) 押す


- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます(163746ページ)
- 非通知のとき……「非通知着信拒否」が「かけ」に設定されます(☎47ページ)
- 公衆電話のとき……「公衆電話着信拒否」が「かけ」に設定されます(№347ページ)
- ●表示圏外のとき……「表示圏外着信拒否」が「ウナナイ」に設定されます(☎47ページ)

お知らせ


● キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。

内線電話をかける/受ける


親機から子機へ



子機から親機へ



子機から別の子機へ(子機が2台以上のとき)



■内線電話を切るには

〈親機〉 戻す

〈子機〉 切 押す

■内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音 (親機は設定している呼出音、子機はベル「1」 🖙 53ページ) が聞こえます。 〈親機〉受話器を戻してから取る。(外線につながります)


〈子機〉 (切) → (外線につながります)

お知らせ)

● 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

電話をまわす/3者通話にする







通話中 子機を呼び出す

内線/取消

○ 押す ■

■ 子機が2台以上または ドアホン接続時

内線/取消 📄

1)~(6)

(内線番号) ■ すべての子機を呼ぶとき

内線/取消



■まわす(または3者通話の)相手が出ないとき

押す(通話に戻ります)



お知らせ

- 3者通話中は、通話して いない親機や子機での 内線電話・子機間通話は できません。
- ボイスチェンジ、ファニー ボイス、ミュートを使っているときは、 電話をまわす操作をすると解除されます。



子機側

親機

側

呼び

出す

側

受け

る

側

子機から

親機へ

まわす

子機で 3者通話に

する

子機が2台

以上のときに

子機から

別の子機へ

'3者通話に'

まわす

する

通話中 親機を呼び出す

内線 押す ■

■ 子機が2台以上または ドアホン接続時

内線 📄 0



通話中

内線 押す


(内線番号)

■ すべての子機と親機を呼ぶとき

内線 (米)



- まわす(または3者通話の)相手が出ないとき
 - [**タタネタ**) 押す(通話に戻ります)





■まわす相手が近くにいるとき

〈子機〉 (保留) → まわしたい相手に声をかける

➡〈親機〉 (取る または〈まわす相手の子機〉 (外線) 押す

ワンタッチダイヤルに登録する





- ■途中でやめるとき 内線/取消 押す

 登録
 ●
 電話番号を入れ直す
 ●

 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・


■消去するには




お知らせ

184や186をつけて電話番号を入力するとき(1844ページ)
 184・(186)のあとに (1844ページ)
 (ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは 1871ページ)

クイックダイヤルに登録する





- ■途中でやめるとき 内線/取消 押す
- ■変更するには



■消去するには




お知らせ


● 184や186をつけて電話番号を入力するとき (☞44ページ)

1 8 4 (または 1 8 6) のあとに (新) (ポーズ) を入れる (ポーズを入れないと誤発信することがあります。 かけられないときは 1871 ページ)

電話帳に登録する



- 電話帳で電話をかけるには(125ページ)
- → 子機が2台以上のときに、登録済みの相手先を別の子機へ転送するには(®38ページ)



お知らせ

- 184や186をつけて電話番号を入力する とき (m344ページ)
 - **1 8 4** (または **1 8 6**) のあとに **f2** (ポーズ) を入れる
 - (ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは **☞**71 ページ)
- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、 番号案内(104)がすでに登録されています。 (修正・消去できます)


- ■途中でやめるとき 切 押す
- 登録を確認するには



- を押すと、次の名前順に表示されます。数字(小さい順)→アルファベット(A~Z)→カナ(ア~ン)→記号→電話番号(名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、 名前の前に数字をつけて登録すると (例: 「001 ナカムラ」「002 イイヅカ」…)、数字の小さい 順に表示されます。

1~9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(12825ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(12848ページ)



■再ダイヤルから登録するには

- (再ダイヤル)相手を選び名前を入力電話番号を確認
- → F1 → グループ番号を入力 → F1 → 切

■修正するには


- → F1 → グループ番号を修正 → F1 → 切


■消去するには

- すべてを消去するには(☞55ページ「電話帳消去」)

電話帳を転送する

● 子機が2台以上のときに、子機から別の 子機へ電話帳を転送できます。






お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- ●全件を一斉に転送したとき **→** (本)を押して表示される順に転送されます。(多いと時間がかかります)
 - ➡ 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

留守番電話を使う

留守セットしておけば、自動的に用件の録音ができます。





お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 8秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。

親機で 留守セットし、 用件を聞く

お出かけ前に留守セットする



押す

- ランプが点灯します。
- 応答メッセージが流れます。止めるには ^{内線/取消} 押す

子機で 留守セットし、 用件を聞く お出かけ前に

留守セットする

F2 * * 切 押す 押す 押す

押す 押す ● 応答メッセージ が流れます。

録音残り ―ノコリ ヤク 127ン 時間 メッセージ:コテイ メッセージの種類(固定/自作)

■親機で用件を聞くとき

再生/通話録音 押す

- 新しい用件が録音されているときは、 新しい用件のみ再生されます。
- 新しい用件が録音されていないときは、 すべての用件が再生されます。

留守セットして、電話を受ける

電話がかかってくると 呼出音が4回鳴る

● 呼出回数を変えるには (®\$54ページ 「留守着信呼出音の 回数」)



応答メッセージ(☞下記)が流れたあと、相手の用件が 録音される。

(スピーカーから相手の声が聞こえます)


■電話に出るには 〈親機〉受話器を取る 〈子機〉 (外機) 押す

(録音は途中で止まり、1件分として残ります)

- 応答メッセージの内容は(固定の応答メッセージ)(№357ページ「メッセージー覧」)
 - 通常は…メッセージ ①
 - 用件録音できないときは…メッセージ ②

録音時間と件数について

- 1 件あたり2分まで。変更するには(®554ページ「用件録音時間」)
- 合計 12分、最大50件まで。(録音時間は、通話録音を含みます) (録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります)




新しい用件を聞くには F2 → 2

■あとからすべての用件を消すとき〈子機〉 🛗 🍑 🖼 📦 👿

➡ 消去する用件を再生中に 消去する用件 📶 消去する用件が

を再生中に 再生され始めたら

自分の声で応答メッセ-



■固定の応答メッセージに戻すには (自作の応答メッセージは消えます)




お知らせ

● メモリーが用件でいっぱいのときは、自作から固定のメッセージ② (嘘を57ページ) に切り替わります。

外出先 から 留守番電話を聞く


外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。



お願い

● 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など 推測されやすい番号は登録しないでください。 また、定期的に変更することをおすすめします。




■外出前に留守セットしてください

留守)押す。

外出先での操作



- ■電話代節約のために〈トールセーバー〉
 - 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
 - 3回以内: 新しい用件あり 4回以上: 新しい用件なし 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
 - 設定は(№354ページ「留守着信呼出音の回数 |)



■外出先から留守セットできます

「在宅応答」を「アリ」に設定してください。(128754ページ)

家に電話をかける 🖈 応答メッセージ (🖙 57ページ) 「留守設定をしました」 「メッセージ ②」) 中に暗証番号を押す と聞こえたら切る

こんなことができます ■用件再生前・終了後 ■用件再生中 ■留守セットを解除する……… ●前の用件を聞く……… すべての用件を聞き直す…… 4 ● 再生中の用件を聞き直す… 2 電話を切る (一度聞いた用件を含む) ●次の用件を聞く……… 3 ●すべての用件を消す……… ● 再生を中止する……… # 押して「すべて消去します…」 ● 再生中の用件を消す…… 6 押して「消去します… | メッセージ メッセージのあと、再び67押す。 のあと、再び6押す。

(お知らせ)

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(☞をたページ)では、一度聞いた用件は再生されません。 くり返し再生させるには、「留守電リモート再生」を「クリカエシ」にしてください。(☞54ページ) ただし、設定する前に一度聞いた用件は再生されません。
- かかってきた電話を直接転送するには、NTTのボイスワープサービス (有料)をご利用ください。 (お問い合わせはNTT窓口 ☎ 116へ)

ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると相手の電話番号を表示

 〈子機〉マツシタ

マツシタ 0312345678

- ■電話帳に登録した相手は、名前も表示します。 (子機のみ)
- 通話中に相手の電話番号は確認できません。

相手の電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信メモリーに 記憶します。(30件まで) (なす 右ページ)
- ■電話に出なかったときは、親機の ディスプレイに **ificが** と表示 します。(留守番電話が応答した ときも表示します)

■ こんな表示 が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
р	ヒツウチ	電話番号を通知していない	
[コウシュウテ゛ンワ	公衆電話から	記憶される
5	· ヒョウシ゛ケンカ゛イ	海外など番号を通知できない電話	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	か イセン チャクシン	回線状態が悪いとき	記憶されない

● キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約30秒間)し、着信メモリーに記憶します。

ナンバー・ディスプレイを利用するには(契約が必要です)

NTTと契約する (有料)

本機の設定は必要ありません

NTT工事終了後に 利用できる

- 契約・工事についてのお問い合わせは NTT窓口 ☎116(通話料金無料)へ
- NTTの他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

お願い

- 1回線に複数台接続(☎67ページ)しないでください。(誤動作の原因になります)
- ■キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください


1 3 7 → (アリ」を選び (解約時は「ナシ」を選び) → [1 → 切]

■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには(NTTへの連絡が必要です)

F1 → # 1 3 3 → () 「ナシ」を選び → F1 → 切


自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます

	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	NTTに「通常通知」申し込み。	186をつけてかける(ほぞ24ページ)
通知しないとき	NTTに「通常非通知」申し込み。	1 8 4 をつけてかける(12324ページ)




着信メモリー (履歴) を見る・使う(ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信メモリーは、親機・子機共通で30件まで。




● 電話番号に 184や 186 をつけてかけるとき (☞ 左ページ)

1 8 4 (または 1 8 6) → (ポーズ) → (ポーズ) → (報/編末) くり返し押して 取る (ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは 1871 ページ)



ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

相手によって受けかたを変える(ナンバー・ディスプレイご利用時)




- 拒否した相手から電話があったときは、呼出音は鳴らずに相手に話し中の音 (プープー…) が 流れます。
- ■着信メモリーを使って迷惑電話を拒否するとき




■解除するとき

(個別に)




(すべて)



お知らせ

- 通話拒否したあとに設定することもできます。(128~29ページ)
- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても迷惑電話着信拒否や上記機能は働きません。


ナンバー・ディスプレイサービス (続き)



相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイご利用時)

電話帳のグループ(事前に登録が必要 ☞ 36ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

■電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(■☎53ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(■☎53ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)




お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中の子機、ドアホン通話中の子機では、上記機能は働きません。

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受けつけないようにできます。



子機での 操作を できない ようにする

■ 設定するには

「ピッ」と鳴るまで

#6 3秒以上押す

キーロック ヲ セッテイ シマシタ

● 設定するとディスプレイに分 と表示します。

■ 解除するには

「ピッ | と鳴るまで

#6 3秒以上押す

キーロック ヲ カイシ゛ョ シマシタ

● 外線通話中は解除できます。

お知らせ

● キーロックを設定すると、

子機のみ


- 電話をかけることはできません。(「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません)
- かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
- 親機の操作はできます。
- 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

キーロック カイシ゛ョハ [#]3ヒ゛ョウ オス

音の設定(音質)



相手の声の音質を変える(相手の声が聞きとりにくいときなど)



- スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

自分の声を低く変える(迷惑な相手に対応するときなど)

電話や ドアホンで 通話中 ボイス チェンジを 使う

子機の

ボイスチェンジ

相手に聞こえる 声が低くなる


解除

押すごとに切り替わる


シ゛カン 0:01:08 ボイスチェンジ 0:01:12

- 通話が終わると、 解除されます。
- 話す前に「ボイスチェンジ」が表示されたことを確認してください。
- 次の場合は、 を押すと「ピッ」音が鳴りますが、働きません。
 - 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。 (1367ページ「並列接続」)
 - 子機どうしの内線電話中。
- - もう一度押すと、ミュートは解除されます。
 - ●子機どうしの内線電話中には働きません。


自分の声を高く変える(会話をより楽しくしたいときなど)



■通話中に解除するとき



音の設定(音量・呼出音




音の大きさを変える

	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線 /ドアホン)	電話をかけていないとき	(親機) 8段階+「切」 (子機) ステップトーン+8段階+「切」
受話音量	通話中	3段階
スピーカー	(親機) 〇 を押したとき/保留中/ 留守電再生中	(親機) 9段階
音量	(子機) を押したとき/留守電再生中	(子機) 6段階

■ステップトーンについて


電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。

● ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。



- 内線電話/ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
- 親機のスピーカー音量はレベル「○」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。

呼出音を変える



■呼出音の種類

	呼出音の番号	内 容
ベル	1~5	5種類のベル
	6(親機)、1(子機)	JUPITER
 メロディ	7(親機)、2(子機)	ヴァルキューレの騎行
メロティ	8(親機)、3(子機)	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	9(親機)、4(子機)	くるみ割り人形

© 2006 Copyrights Vision Inc.

● 内線電話/ドアホンの呼出音は変更できません。

子機の機能一覧

枠の値に設定されています。 お買い上げ時は、

■変更するときは

F1 [▼,▲] オス **が** 表示されたら コード番号を 押す

押す

選ぶまたは 数字などを入力 - 切 選ぶまたは

押す 押す

一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目はディスプレイの表示を漢字で表記しています。

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 〈日付・時刻〉	#001	年・月・日・時刻を入力	20
設定	電話回線の設定 〈電話回線種別〉	#079	 <mark> ジェト゛ウ</mark> 、プ゜ッシュ、 20、 10	19
ベル	外出先から留守セット できるようにする 〈在宅応答〉	#112	アリ、 対 ■ アリ: 約 15回の呼出音のあと、応答 メッセージ中に暗証番号を押す	43
·回 数 ——	留守時、応答メッセージを 流すまでの呼出音の回数 〈留守着信呼出音の回数〉	#121	2、4、6、9、ト-ルセ-バー ● ト-ルセ-バー(1☎42ページ)	_
電話帳の設定	電話帳の内容を別の 子機に転送 〈電話帳転送〉	#143	転送先を選ぶ ■ 内容を選ぶ	38
	外出先から操作時の 暗証番号 〈暗証番号〉	#006	4ケタの数字を入力	42
留	用件 1 件あたりの録音時間 〈用件録音時間〉	#030	277 、サイタ イ、オウトウセンヨウ ■ オウトウセンヨウ (☎56ページ)	_
留守番電話	留守電のリモート再生で 一度聞いた用件の再生 〈留守電リモート再生〉	#127	クリカエシ (聞くたびにすべて再生する)	43
の設定	自分の声で応答メッセージ を作る 〈自作応答録音〉	#147	録音する	41
疋	自作メッセージを消す 〈自作応答消去〉	#148	F1 → *	41
	用件をすべて消す 〈用件全消去〉	#163	F1 → *	41
ナンバ	ナンバー・ディスプレイ サービスを利用 〈ナンバー・ディスプレイ〉	#133	 <mark> ジドウ</mark> 、アリ、ナシ(やめるとき)	44
ー・ディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイ サービスを利用 〈キャッチホン・ディスプレイ〉	#137	アリ(する)、 ̄ナシ ̄(しない)	44
レイ	非通知の電話に出ない 〈非通知着信拒否〉	#184	ウケル 、ウケナイ(拒否)	47

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
ナンバー・デ	公衆電話からの電話に出 ない 〈公衆電話着信拒否〉	#186	「ウケル」、ウケナイ(拒否)	47
ーデ	表示圏外の電話に出ない (表示圏外着信拒否)	#187	「ウケル」、ウケナイ(拒否)	47
ィスプレイ	特定の相手からの電話に 出ない 〈迷惑電話着信拒否〉	#136	アリ(拒否する相手を設定)、「ナシ」	46
接続機	中継アンテナを登録する 〈中継アンテナ設定〉	#101	ケ゛ンセツ=1、ソ゛ウセツ=2	64
接続機器の設定	ワイヤレスアダプター機能付 きテレビドアホンを登録する 〈ワイヤレスアダプター機能〉	#164	ケ゛ンセツ=1、ソ゛ウセツ=2	60
	子機に名前を付ける (内線呼出時に相手側に 表示) 〈子機の名前〉	#002	文字を入力	21
	充電台から取るだけで 電話をかける 〈クイック通話〉	#008	アリ、「ナシ	_
	充電台から取るだけで 電話を受ける 〈オフフック応答〉	#009		_
子機	子機の呼出音 〈呼出音〉	#054	↑ *ル : 1、2、3、4、5 メロディ: 1、2、3、4	53
子機の設定(子機ごと	ボタンを押すたびに 「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	#058	「アリ」(鳴らす)、ナシ(鳴らさない)	_
	どのキーを押しても電話 を受ける (切、・・・・・・・・・以外) 〈エニーキーアンサー〉	#064		24
に設定する)	ナンバー・ディスプレイ サービスで相手によって 呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	#135	電話帳のグループ (1 ~ 9)・非通知・ 公衆電話・表示圏外ごとに設定	48
	子機を増やす (先に親機の設定が必要) 〈子機減設/増設〉	#123	ケ゛ンセツ=1、ソ゛ウセツ=2	63
	すべてお買い上げ時の 設定に戻す 〈出荷時設定〉	#111	親機と子機、または子機のみ初期化する	8
	子機の電話帳の内容を すべて消去 〈電話帳消去〉	#144	F1 → *	_

子機の機能一覧(続き)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■変更するときは

押す

A part in the pa

選ぶまたは **数字などを入力**


F1 - 切


甲寸 押す 押す 押す 押す 押す 無まに設定手順があるものはそれに従います。

項目はディスプレイの表示を漢字で表記しています。

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
その	光回線(ひかり電話)、ADSL やISDN回線に接続する 〈TA /スプリッタ〉	#172	お、 17「お」に設定すると、電話の声をやや 小さくして、反響を抑えます。	66
他の設定	携帯電話への通話料金を 選ぶサービスを利用 〈選んでケータイ〉	#198	アリ(事業者識別番号登録)、 ナシ	22
Æ	IP電話解除番号を登録する 〈IP電話解除機能〉	#199	アリ(IP電話解除番号登録)、「ナシ」	22

■すべての機能を表示するには





応答専用について(№54ページ「用件録音時間」)

電話に出られないことだけを相手に知らせて、用件を録音したくないときに選びます。 電話がかかってくると、相手にメッセージ②(® 右ページ)が流れ電話が切れます。

■ **自作の応答メッセージを録音するとき**(128741ページ) 次のようなメッセージを録音してください。

(例)

ただいま外出しております。おそれ入りますが、のちほどおかけ直しください。

親機の機能一覧/メッセージ一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■変更するときは

 登録
 カード番号を 数字を入力

 脚す
 押す

内容〈機能名〉	コード番号	設定値	ページ
親機の呼出音(呼出音)	#1	1、2、3、4、5、6、7、8、91 ~ 5:ベル、6 ~ 9:メロディ	53
ボタンを押すたびに 「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	#2	①(鳴らす)、2(鳴らさない)	_
電話回線の設定 (電話回線種別)	#3	①(自動)、1(プッシュ)、2(20)、3(10)	19

メッセージ一覧


メッセージ①	ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件を お話しください。	40
メッセージ②	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直し ください。	40
メッセージ③	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直しください。	29 47
メッセージ④	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直しください。	29 47
メッセージ ⑤	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	29 47
メッセージ ⑥	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	28 29
メッセージ⑦	呼び出しましたが近くにおりません。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	43

● 本機の状態によってメッセージ ①~⑦ は自動的に切り替わります。選択することはできません。

文字入力のしかた



● 子機の名前 (x321ページ) や電話帳 (x336ページ) を登録するときなどに 使います。



文字列一覧表 表示 カナ 英 数 ボタン & | \$ | ¥ | % | + | = **1** ⁷ $P|A|D|X|x|x|x|y|x|y|@|.|_|=(NAJV)$ 1 **2**カABC カキクケコ 2 A B C a b c 3 # DEF サシスセソ D|E|F|d|e|f 3 GHIghi タチッテトッ 4 gHI 4 5 J|K|L|j|k|I|ナ|ニ|ヌ|ネ|ノ 5 t ハヒフヘホ 6 /1 MNOmno 6 PQRSpqrs 7 マミムメモ 7 PQRS |ヤ|ユ|ヨ|ャ|ュ|ョ 8 8 tv T|U|V|t|u|vラリルレロ W|X|Y|Z|w|x|y|z9 5 WXYZ 9 ワ ヲ ン ー (長音) ! | ? | (|)! | ? | / | — (ハイフン) $|\times|$ #|, 0 $(\mid) \mid [\mid]$ **0** ½ { | } | < |> | [] *****:° "(濁点) (半濁点)

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

こんなときは

スペース(1文字分空ける)

■同じボタンの文字を 続けて入力するには

保留

例:アイ ア

 1^7 \Rightarrow $(カーソルを右へ) <math>\Rightarrow$ 1^7 1^7

- ■カーソルを移動するには (♪) 押す
- ■途中で入力をやめるには 切 押す

挿入・修正・消去するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。 ■挿入するには

修正する文字にカーソルを移動し、加井田で消し、入力し直す。 ■修正するには

消去する文字にカーソルを移動し、かかか、押す。 ■消去するには


文字の先頭にカーソルを移動し、 を約2秒以上押す。 ■すべて消去するには

ワイヤレスアダプター ドアホンを接続する 機能を使って

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンと本機で、ドアホン通話ができます。

● ドアホン 1 の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン2の呼出音は「ピンポーン ピンポーン」と鳴ります。





お知らせ

- 別売のドアホンアダプターを使ったドアホン接続は、できません。
- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
 - ドアホン親機と電話親機の間には、中継アンテナは使えません。
 - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2 台までです。
 - ◆ 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。 (同じ番号にすると使えません)

以下のテレビドアホンが接続できます


[当社製] 品番: VL-SV130K VL-SW230K* (2007年11月現在)

※接続できるドアホン(玄関子機)は1台のみです。


お知らせ

● 接続できるワイヤレスドアホンアダプター機能付きテレビドアホン(ドアホン親機)は1台のみです。

ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンとの接続をやめるとき(減設)




ドアホンに出る



■ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき(ドアホンとの通話を切って出る)

〈親機〉 戻す → (取る 〈子機〉 (切) → [外線]

電話中に来客があったとき



■本機からドアホンに呼びかけるには


〈子機〉 🚾 → 8 (ドアホン1)または 9 (ドアホン2)

お知らせ)


- 次のことは、できません。
 - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
 - ドアホン・親機・子機の3者通話。
- ドアホンとの通話を(子機や親機に)まわす。
 - 留守セット中、来客者の声を録音する。
- ▶ 相手と交互に話してください。(同時に話すと途切れることがあります)

別売品の子機を増やす

増設・減設




- 別売品をお使いください。(瓜〒69ページ)
- VE-GP22DL:あと5台まで。VE-GP22DW:あと4台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。



- 子機番号は親機に登録されていない番号の小さい順に自動的に登録されます。
- 増設済みの子機を再登録する場合は、下記の減設操作を行ったあと、登録操作を行ってください。

■子機を減らすとき(減設)




別売品の中継アンテナを設置する


親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物 (1987ページ)があって、下記のような場合は、 中継アンテナの設置をおすすめします。

- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「圏外 | と表示して使えないとき。





■中継アンテナの使用をやめるとき(減設)



お知らせ)

設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。

親機や子機を壁(柱)に掛ける

親機

別売品の「壁掛けアダプター」(№69ページ)で親機を壁掛けできます。

●よくご利用になる方の目の高さぐらいにディスプレイがくるように取り付けることをおすすめします。(低い位置に取り付けると、ディスプレイが見えにくくなります)




壁掛け用ツメを起こす

①の矢印の方向に押し込む。

起き上がってきた部分を、②の矢印の方向に止まるまで押す。






全 壁掛けアダプターの取付説明書に 従って、壁(柱)に取り付ける



●アンテナや受話器(受話器コード)が他のものにあたらないように、上部下部それぞれに適度なスペースを確保しておいてください。

充雷台(子機)

別売品の「壁掛け用木ねじ・ワッシャー」 (📭 69 ページ) で充電台を壁掛けできます。





壁掛けにするときは、落下しないようにしっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因になることがあります。


●石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、 厚さ 18 mm 以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。

いろいろな接続

光回線(ひかり電話)やADSLに接続するとき

本機は、NTTのアナログ回線に準拠しており、一般的に光回線やIP電話回線でもご利用いただいています。ただし、本来光回線やIP電話回線に接続してお使いになることを前提として設計したものではありませんので、完全な動作を確証するものではありません。詳しくは光回線やIP電話の事業者にお問い合わせください。

● 接続のしかたは、光回線やADSLの事業者にお問い合わせください。



※ ADSLは、スプリッタ(市販品)などが必要な場合があります。

- ■本機の「TA/スプリッタ」の設定を「か」にする(120mm 56ページ)
- ■困ったときは
- フリーダイヤルにかけられない。・・・・

回線を手動で設定してください。(🖙 19ページ)

● 携帯電話にかけられない。・・・・・・・・

ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。 解除してください。(18822ページ)

- 上記を行ってもかけられない。
- 音量が小さい、雑音が多い。
- ナンバー・ディスプレイで 相手の電話番号が表示されない。
- 携帯電話に電話をかけると、 相手に「非通知」と表示される。


<ADSLの場合>

本機を電話コンセントに直接つないで確認して ください。

正常の場合は、ADSLの事業者に相談して ください。

<光回線の場合> 光回線の事業者に相談してください。

ISDN回線に接続するとき



- ■本機の「TA /スプリッタ」の設定を「オン」にする(☞56ページ)
- ■接続したら回線の設定をプッシュ回線(親機は「11、子機は「プッシュ1)にする(☞ 19ページ)
- ■こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。
- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。(本機にはダイヤルインの機能はありません)
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。 (リバース〈極性切替〉スイッチとDSUを切り離すスイッチを確認)

ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン(生産完了品)
 - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208 システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、SLTアダプター(品番: VJ-6153(生産完了品))を利用して接続できます。接続方法は、SLTアダプターの取扱説明書をお読みください。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイは使用できませんので、設定を解除してください。(📭 44 ページ)

1回線に複数台接続するとき(並列接続)

- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイを利用しているときは、並列接続しないでください。(誤動作の原因になります)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。

お手入れ

お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。



● お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。10時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。



古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル 可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、 下記へお願いします。
 - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
 - (社)電池工業会小形二次電池再資源化 推進センター

 および充電式電池 はせ くクルタカ店

および充電式電池リサイクル協力店 くらぶ事務局

(社)電池工業会ホームページ http://www.baj.or.jp/

- リサイクル時のお願い
 - 電池パックはショートしないようにして ください。火災・感電の原因になります。
 - ビニールカバー(被覆・チューブなど)を はがさないでください。
 - 電池パックを分解しないでください。

別売品

(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は2007年11月現在のものです。

		2007年11月現在のものです。
品名	品番	希望小売価格
	KX-FKN511-W (ホワイト)	21,000円(税抜20,000円)
	KX-FKN512-S (シルバー)	22,050円(税抜21,000円)
	KX-FKN513-S (シルバー)	16,800円(税抜16,000円)
	KX-FKN514-W (ホワイト)	16,800円(税抜16,000円)
	KX-FKN515-S (シルバー)	16,800円(税抜16,000円)
	KX-FKN521-S (シルバー)	18,900円(税抜18,000円)
増設子機	KX-FKN523-S (シルバー)*	14,700円(税抜14,000円)
追议了 依	KX-FKN524-S (シルバー)*	14,700円(税抜14,000円)
	KX-FKN530-W (ホワイト)	27,300円(税抜26,000円)
	KX-FKN531-W (ホワイト)	27,300円(税抜26,000円)
	KX-FKN550-S (シルバー)	21,000円(税抜20,000円)
	KX-FKN550-W (ホワイト)	21,000円(税抜20,000円)
	KX-FKN551-W (ホワイト)	29,400円(税抜28,000円)
	VL-W603	29,400円(税抜28,000円)
コードレス子機用電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN52	1,890円(税抜1,800円)
中継アンテナ	KX-FAN1	12,600円(税抜12,000円)
壁掛け用木ねじ・ワッシャー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN162	210円(税抜200円)
壁掛けアダプター	VE-U085	1,050円(税抜1,000円)

- ※ KX-FKN523、KX-FKN524は付属の子機とほぼ同じ性能です。 (アンテナ部、ダイヤルライト機能、ACアダプター容量、着信音操作に違いがあります) その他の増設子機は仕様、機能が異なります。
- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN531、VL-W603は、子機の電話帳を 別の子機へ転送できません。(☎38ページ)
- KX-FKN550、KX-FKN551は、電話帳がありません。
- KX-FKN523、KX-FKN524では、子機の機能一覧(☞54~56ページ)のすべての機能を設定できます。その他の増設子機では、増設子機の取扱説明書に記載されている機能一覧の機能のみ設定できます。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。



http://www.sense.panasonic.co.jp/

親機

電源	ACアダプター (品番: PQLV207JP) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V) (500 mA)	
消費電力	待機時 : 約1.9 W 最大時 : 約5.0 W	
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約83×168×177 mm (アンテナ除く)	
質量	約530 g	
使用環境	温度5 ℃~ 35 ℃ 湿度45 %~ 85 %	
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電(NCC)回線	
直流抵抗値	350 Ω *1	
留守番電話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナル(約16秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約12分 *2	

子機

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN52) (DC 2.4 V)(830 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 1 5 5 × 48 × 34 mm
質量	約 1 46 g (電池パック含む)
使用環境	温度5 ℃~ 35 ℃ 湿度45 %~ 85 %
無線通信方式	2.4 GHz 周波数 ホッピング方式
使用時間	連続通話時間:約5時間 *3 待受時間 :約150時間 *3
充電時間	10時間
使用可能距離	約100 m /見通し距離

子機用充電台

電源	ACアダプター (品番: PFAP1009) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V) (100 mA)
消費電力	待機時:約0.5 W (子機を充電台から 外しているとき) 充電時:約1.9 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約53×87×95 mm
質量	約90 g
使用環境	温度5 ℃~ 35 ℃ 湿度45 %~ 85 %

- **※** 1 直流抵抗値が 300 Ω を超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。
- ※2 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
- ※3 10時間充電した状態で、使用環境温度が20℃のとき

こんなとき ページ 原因と対応 ●雷話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。 19 14 ●電話機コードの接続を確認してください。 雷話を ●子機の場合は、キーロックの設定をしていませんか? かけられない 49 → #a を3秒以上押して解除してください。 ●「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられ ないことがあります。 →固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。 22 携帯電話に → IP 電話回線でご利用時は、IP 電話解除番号を正しく 22 かけられない 登録してください。 →ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ | を解除して 22 ください。 ● IP電話などで使用しているとき、ポーズ (親機は (留守)、 24.45 雷 フリーダイヤル、 子機は $\stackrel{\mathbf{f2}}{\frown}$)を入れるとかからないことがあります。 天気予報、 そのときは、ポーズを入れないでください。 話 184 や 186 を ●IP電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わ 1.9 付けてかけられ せて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ない それでもかけられないときは(■66ページ) ●ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、 雷話を 54 受けられない ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ」にしてください。 ● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか? 12 通話中、自分の声が ●ミュートになっていませんか? (子機のみ) 相手に聞こえない → ***/ステンジ** を押してミュートを解除してください。 51 ● 受話器を上げたままにしていませんか? 親機から「ピー ピー」と音がする →受話器を戻してください。 ● 充電端子が汚れていませんか? 68 →乾いた布でふいてください。 ■電池パックは入っていますか? →電池パックを入れてください。 15 充電台に置いても、 ●電池パックが新品、または電池の残量が少なくなって 「ジュウデンチュウ」と いませんか? 表示されない →数分間、充電台に置いたままにしてください。 16 子機 ● AC アダプターが電源コンセントから外れていたり、 プラグが充電台から外れていませんか? →しっかり取り付けてください。 15 10時間充電しても、 雷 通話数分後に ■電池パックの寿命です。交換してください。 68 **□** が点滅する ●途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。 16 10時間充電しても、 ● 親機の電源が入っていないときや、子機に「圏外」と表示 されているときは、充電時間が長くかかります。 「ジュウデンカンリョウ」と →親機のACアダプターをつなぎ、「圏外」の表示が消える 16 表示されない

まで子機を親機に近づけてから充電してください。

困ったとき

困ったとき(続き)

		(190 -)	
	こんなとき	原因と対応	ページ
子機の通話	「1 を押して操作 するとき、次の ボタンをすぐに 受け付けない	■異常ではありません。(親機との接続のため、次のボタンを受け付けるまでにしばらく時間がかかります)→ [▼,▲] オス の表示が出てから次のボタンを押してください。	_
	しばらく話して いると、だんだん 相手の声が 聞こえにくくなる	■耳の位置から子機の受話口がずれていませんか?→受話口の位置を耳に合わせ直してください。	_
	子機を充電台から とり、しばらく すると「ピピッ」と 鳴り始める	 ●クイック通話に設定されています。 ●通話しないときは、切を押す。 (そのまま放置しても約90秒後に切れます) ●並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、外線を押す。 	55
	相手の声が とぎれたり、 雑音が入る 「ピピッピピッ」音 が聞こえ、 通話が切れる	 親機から離れすぎている、または近くで電子レンジや無線 LAN 機器を使っていませんか? →親機に近づけてください。 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありませんか? →場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか? →アンテナ部を手で覆わないようにしてください。 	7
	親機に近づけても 「圏外」と表示され、 電話機能が使えない	● 親機の電源が入っていますか? (親機の AC アダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか?) →しっかり奥まで差し込んでください。	14
留守番電話	親機の 留守ランプが 点滅している	 ▶ゆっくり点滅している場合 新しい用件が録音されています。 →用件を再生してください。 速く点滅している場合 子機の を押して「メモリーイッパイ U80」が表示されたときは、用件録音でメモリーがいっぱいになっています。 →不要な用件を消去してください。 子機の を押して「ロウオンチュウテイデン U83」が表示されたときは、録音中に停電になり、用件が途中で消えています。 	40.41
	留守番電話の 呼出回数を 変更したい	●「留守着信呼出音の回数」で変更できます。	54
	留守番電話の 応答メッセージが 流れない	●自作応答メッセージが無音で録音されていませんか? →録音し直す、または固定メッセージに戻してください。	41

こんなとき		原因と対応	ページ
	外出先から 留守番電話を 操作できない	次の内容を確認してください。トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか?暗証番号を登録していますか?応答メッセージが終わってから、暗証番号を押していませんか?	42·43 42·43 42·43
留	用件が 録音の途中で 切れている	録音中に8秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。→メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。	40
留守番電話	留守セットすると 応答専用メッセージ が聞こえる のですが?	 「用件録音時間」の設定を「オウトウセンヨウ」にしていませんか? →設定を「2フン」または「サイダイ」にしてください。 メモリーがいっぱいになっていませんか? →留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、 不要な用件を消去してください。 	54 27·41
	用件を再生時、録音 した曜日・時刻が 再生されない。 親機で再生時は 「①: ②	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に 戻っています。 →日付・時刻を設定してください。	20
	呼出音が鳴らない	 ●呼出音が「切」になっていませんか? →親機は ○、子機は ○ を押してください。 ●子機の電池が切れていませんか? (子機が鳴らないとき) →充電してください。 	52 16
呼出音	在宅時、電話に 出るまで呼出音を 鳴り続けるように したい	●「在宅応答」の設定を「ナシ」にしてください。	54
	ドアホンの 呼出音が 鳴らない	●電話機本体の AC アダプターとワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。	14.60
ナンバー・ディスプレイ	ネーム・ディスプレイ には、対応して いますか?	●対応していません。	

困ったとき(続き)

	こんなとき			
			●構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。●本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。	44 44 67
ナンバ	かけてきた 相手の電話番号を 表示しない	>	→設定を「アリ」にしてください。 ●キャッチホン・ディスプレイサービスを契約しているときに、 キャッチホン・ディスプレイの設定が「ナシ」になっていませんか?	54
ー・ディスプレ			設定を確認してください。 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。●相手または本機がIP電話サービスに加入しているとき相手の電話番号が表示されないことがあります。	67
ノレ			→ IP 電話サービス事業者にお問い合わせください。 	
イ	着信した日付・時刻が 親機は「①:00 /- /」 子機は「1月1日 0:00」 と表示される		戻っています。	20
	子機は「ガイセンチャクシン」 親機は「・・・・・」 と表示される			44
	正しく操作しても		(リセット) 〈親機〉 ACアダプターを抜き、10秒以上待ってから	_
こんなときは	動作がおかしい		〈子機〉電池パックを外し、10秒以上待ってから 電池パックを入れてください。 (電池残量マークが □ になりますが、残量は 変わりません。) ●子機充電台用ACアダプターを親機に接続していませんか? →正しく接続してください。	68 14·15
きは	親機、子機、 AC アダプター、 充電台が温かい		■異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります)→異常に熱いときは、AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
	かかってきた 電話を直接転送 したい		● NTT のボイスワープを利用するとできます。 → NTT 窓口(116)にお問い合わせください。	

停電のとき

〈親機〉受話器を取って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。

その他の機能は使えません。(№24・25ページ)

- 「ツー | 音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 相手が電話に出た際に、1 秒間ほど通話が途切れる場合があります。
- 呼出音量が「切」の状態でも、電話がかかると停電用呼出音が鳴ります。
- ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合
 - ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。
 - 電話がかかってくると、短い呼出音が約6秒間鳴り続けます。このときは電話に出られません。(出ると電話が切れます)呼出音が変わってから受話器を取ってください。

〈子機〉電話機能は使えません。

- 電話帳に登録した内容・留守設定や用件録音の内容・各種設定は消えません。
- 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。
 - →戻ったときは、日付・時刻を設定してください。(12820ページ)

こんな表示が出たら

(続く)

親機				
表示	原因と対応	ページ		
[●公衆電話からかかってきています。	44		
A または 5	●海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	44		
Z 行 p	●電話をかけてきた相手が番号を通知しない操作をしているか、番号を通知しない契約をしている電話からかかってきています。	44		
	●電話回線の状況が悪い電話からかかってきています。	44		

	子機	
表示	原因と対応	ページ
エランテ* ケータイノ セッテイ [F1] オス	● 「選んでケータイ」の設定が終わっていません。 → 「*1 を押して機能を使うかを選択してください。	17
17 オヤキ シヨウチュウ	● 親機で留守番電話の操作などをしているときに表示されます。	_

こんな表示が出たら (続き)

		子 機	
	表示	原因と対応	ページ
ア行	オヤキニ セツソ゛ク テ゛キマセン オヤキ ミセツソ゛ク セッテイ テ゛キマセン	 子機が親機から離れすぎていませんか? →親機に近づけてください。 親機の電源が入っていますか? (親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか?) →しっかり奥まで差し込んでください。 別の子機が通話中ではありませんか? →別の子機での通話が終わってから、やり直してください。 	7 14 –
	カイセン シュヘ゛ツヲ セッテイ シテクタ゛サイ	■電話の回線種別の自動判定ができませんでした。→手動で設定してください。	19
	カデイセン ショウチュウ	●親機または別の子機が外の相手と電話中に表示されます。	_
カ 行		●電話がかかってきています。●ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。	44
行	圏外 コキ 1 機能 四 曜守	 親機からの電波が届いていません。 →「圏外」が消えるまで親機に近づけてください。 親機の電源が入っていますか?(親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか?) →しっかり奥まで差し込んでください。 	7 · 13
	ケ゛ンセツ テ゛キマセン	選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。→液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	63 · 64
	サーチ テイシチュウ サイカイハ[F2]オス	親機からの電波が届いていない状態(圏外)で約3時間が経過しました。(子機は使えなくなっています)→子機を使えるようにするには、 を押してください。	
サ 行	シヨウチュウ イマ デ゛キマセン	● 親機または別の子機の使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。	_
	ソ゛ウセツサレテイマセン	●子機が1台の場合に、電話帳転送をしようとしたとき に表示されます。	38
	チュウケイ アンテナ 1 ソ゛ウセツ テ゛キマセン	●中継アンテナの増設操作が子機操作後、2分以内に 完了していません。 →もう一度最初からやり直してください。	64
夕行	ツウワ ロクオン チュウ ノコリ ワス゛カテ゛ス	■留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。→用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	27.41

	子機					
	表示		原因と対応	ページ		
	テンソウ デ゛キマセン		 子機が親機から離れすぎていませんか? →親機に近づけてください。 子機の電池が切れていませんか? →充電してください。 転送先(子機)の電話帳に空きがありますか? →子機で不要な電話番号を消去してください。 	7 16		
夕行	デ゛ンワキ コート゛ヲ セツソ゛クシテクタ゛サイ		電話機コードが正しく接続されていません。→正しく接続してください。電話機コードが接続されている場合は、回線業者に確認してください。(電話回線が何らかの原因で不具合の場合があります)	14 –		
	デ゛ンワチョウカ゛ イッハ゜イテ゛ス		■電話帳に空きがありません。→子機で不要な電話番号を消去してください。	37		
	⊦לססל איווי°ר		●子機を7台以上増設しようとしていませんか? →登録できる子機は、合計6台までです。	63		
	ナイセン ショウチュウ		●親機や別の子機が内線電話中に表示されます。	_		
ナ 行	ナンバ Dカ ** ツカエルヨウニ ナルト ◆ コノ キノウカ ** ハタラキマス		●ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか?●ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。	44		
汀	ヒツ ケ・シ コクヲ セッテイ シテクタ サイ		● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に 戻っています。 →日付・時刻を設定してください。	20		
行	ヒョウシッケンカッイ		●ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、 海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	44		
マ	メイワクカ゛ イッパ゜イ トウロク テ゛キマセン または メイワクセッテイカ゛ イッパ゜イテ゛ス		迷惑電話着信拒否に空きがありません。→不要な電話番号を個別に解除してください。	46		
マ 行	メモリーイッパ。イU80 ロクオン・テ、キマセン ◆ フヨウナ ヨウケンヲ ショウキョシテクタ、サイ		●留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。→用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	27·41		
=	ロクオンチュウテイテ゛ン U83		●用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えています。	_		
ラ 行	ロクオン デ゛キマセン		● 通話録音の操作を行ったときに別の子機が内線電話をしていると、通話録音はできません。 →内線電話が終わってから、やり直してください。			

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間 内でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このコードレス電話機の補修用性能 部品を、製造打ち切り後5年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

71~77ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買い上げの 販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理を させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製 品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて います。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用

|部品代|は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ 技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
製品名	コードレス電話機				
品 番	VE-GP22DL、VE-GP22DW				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				

お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話 および料金管理などにおいて発生した 損害の補償については、当社はその 責任を負えない場合もございますので、 あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、登録した電話帳 などの重要な情報は、メモして保管して ください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や 修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、 修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り 返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、 ご相談された窓口にご連絡ください。

> 「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/na index.html

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **22** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できな い場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 プリー 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

プリー ダイヤル **ごご** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**


- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。
- •地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

					近 畿	地	区
	40 W 5 K			>1/ day	·		_
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帝囚	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	佘艮	大和郡山市筒井町 800番地
	3 (011)894-1251		5 (0155)33-8477		1 (077)582-5021		雷 (0743)59-2770
hBJII	旭川市2条通16丁目	函館	函館市西桔梗589番地241	兄都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
,0,11	1166	EJAC	(函館流通卸センター内)		8 (075)646-2123	ТНЯХЕН	3 (073)475-2984
	25 (0166)22-3011		25 (0138)48-6631	大阪	大阪市城東区関目2丁目	兵庫	神戸市須磨区弥栄台
				1,50	15-5		3丁目13-4
	東北	地	区		25 (06)6359-6225		1 (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田	宮城	仙台市宮城野区扇町		中国	J.L.	
	364		7-4-18			地	区
#W.CC	☎(017)775-0326	uuπ≾	2 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	浜田	浜田市下府町327-93
秋田	秋田市外旭川字小谷地 3-1	Шπ۶	山形市平清水1丁目1-75 番 (023)641-8100	\	1 (0857)26-9695	577.1.	1 (0855)22-6629
	2 (018)868-7008	垣阜	郡山市亀田1丁目51-15	│帯子	米子市米原4丁目2-33 № (0950)24-2120	一一	岡山市田中138-110
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	油炭	雷 (024)991-9308	#/\:T	数 (0859)34-2129	广自	(086)242-6236 広島市西区南観音8丁目
	25 (019)645-6130		LI (02-7)001 0000	化工工	松江市平成町182番地 14	山岛	広島巾四区用観音8 J 日 13-20
					3 (0852)23 1128		2 (082)295-5011
	首都图	图 地	! 区	出雲	出雲市渡橋町416	山口	山口市小郡下郷220-1
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目	東京	東京都世田谷区宮坂		25 (0853)21-3133		25 (083)973-2720
	3-19		2丁目26-17				
	1 (028)689-2555		25 (03)5477-9780		四 国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1	川梨	甲府市宝1丁目4-13	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
	3 (027)254-2075	- 大田	25 (055)222-5171		1 (087)868-6388		2 (088)834-3142
次城	つくば市筑穂3丁目15-3 (029)864-8756	仲宗川	横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
松工	桶川市赤堀2丁目4-2		2 (045)847-9720		1 (088)624-0253		1 (089)905-7544
ᄱᅶ	T (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14				22 (000/000 /011
千葉	千葉市中央区末広5丁目		25 (025)286-0171		九州	地	区
' ~	9-5			福岡	春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3
	2 (043)208-6034				3 (092)593-9036	**************************************	2 (096)367-6067
	-1			佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	本渡市港町18-11
	中部	地	区		八戸字上深町3044		23 (0969)22-3125
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町		1 (0952)26-9151	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
<u> </u>	23 (076)280-6608		8-10 10 (052)819-0225		長崎市東町1949-1 番 (095)830-1658		5-33 25 (099)250-5657
富山	富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	№ (032/619-0223 岐阜市中鶉4丁目42	+4	大分市萩原4丁目8 - 35	十户	☆ (099)230-3037 奄美市名瀬朝仁町11-2
1=11-	25 (076)424-2549		☎(058)278-6720		雷 (097)556-3815	人后	電美用名線製厂町 11-2 ☎ (0997)53-5101
備开	福井市問屋町2丁目14	高山	高山市花岡町3丁目82	空岭	宮崎市本郷北方字草葉		La (0007/00 0101
	☎ (0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11	140144	2 (0577)33-0613		2099-2		
这野	☆ (0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神		25 (0985)63-1213		
静岡	静岡市葵区千代田7丁目		421		1 4 		
티카	7 - 5		2 (059)255-1380		沖縄	地	区
	25 (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		23 (098)877-1207
				$\overline{}$			


所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

Quick Reference Guide

Parts Descriptions




- 1 Handset
- 2 Speaker
- 3 Block/Set button
- 4 Liquid crystal display
- 5 Antenna
- 6 One-touch Dial buttons
- 7 Auto Answer button & indicator
- 8 Play/Call Record button
- 9 Intercom/Cancel button
- 10 Hold/Caller ID button
- 11 Monitor button
- 12 Numeral buttons
- 13 Tone button (to switch to DTMF tone)
- 14 Flash/Clear button
- 15 Redial button
- 16 Volume control button



- 1 Earpiece
- 2 Talk button
- 3 Speakerphone button
- 4 Numeral/Character buttons
- **5** Tone button (to switch to DTMF tone)
- 6 Flash/Clear button
- 7 Microphone
- 8 Liquid crystal display
- 9 Voice change button
- 10 Multi-operation buttons
- III Redial button (∰‰(♠□))

Phone book button (





- 12 Off button
- 13 Hold/Caller ID button
- 14 Intercom/Character entry mode button
- 15 Antenna
- 16 Speaker
- 17 Battery cover
- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan. Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

Basic Operations

 The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

Base unit (VE-GP22)

- To make a call
 Lift the handset. → Dial.
- To receive a call

When the phone rings... → Lift the handset.

To place the current call on hold Press 保留/部門 (10) during a call.

(You can place the handset on the base unit.)

- To retrieve the held call
 - If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.
 - If you have not returned the handset on the base unit, press 保留/編印 again.
- To use TAM (Telephone Answering Machine)
 When you leave home, press () to turn
 on the indicator.

(To deactivate, press again to turn off the indicator.)

→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.

Then, the (अच) indicator starts flashing.

→ When you return home, press (अच) to play back the messages.

The (indicator turns off and the answering mode is deactivated.

To erase the messages, press (14) while listening to the message you want to erase. To play back the messages while TAM is deactivated, press (18).

*Up to 50 messages can be recorded for approx. 12 minutes in total.

Personal phone (KX-FKN525)

■ To make a call

Lift the personal phone from the charger and press (2). → Dial......To end the call, place the personal phone on the charger or press (12).

■ To receive a call

When the phone rings... → Lift the personal phone from the charger or press (M). → Talk.....To end the call, place the personal phone on the charger or press (V).

■ To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

■ To receive a call with the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings... → Press 是 → Talk to the microphone.....To end the call, press 切.

- To place the current call on hold Press 保留 (13) during a call.
- To retrieve the held call Press 哪 or 保留.
- To transfer the held call to the base unit

 Press (14) during a call. (→ When you
 use multiple personal phones, press (0).)

 → Place the personal phone on the charger,
 or press (1) when the other party answers.
- To transfer the held call to another personal phone

Press during a call. → Press 1 - 6 (Intercom No.). → Place the personal phone on the charger, or press vehen the other party answers.

■ To hear recorded messages while away from home (Remote control)

Preparation before you leave home

Store a remote control number.

Press

Press , then press . When you leave home, press ⊕ to turn on the indicator.

To hear messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back...

- → Enter your remote control number.
- → Announcement → Press ② . → You will hear recorded messages if any.

NOTE

 This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.

さくいん

へ こっ		子機の増設/減設	····· 63
A ~ Z 行		子機の名前登録	
ACアダプター	····· 14·15	固定の応答メッセージ	
ADSLに接続するとき	····· 66		
ISDN回線に接続するとき		さ行	
Quick Reference Guide		五 <i>牛(</i> 十機乙)	40 41
TA /スプリッタ		再生(本機で)	40.41
		再生(外出先から)	42
あ行		再ダイヤル	
□+=T \(\frac{1}{2}\) \(\Gamma\)	4.0	在宅応答の設定	
暗証番号		3人で話す(3者通話)	
アンテナ		自作の応答メッセージ	
アンテナレベル		● 消去	
184 (電話番号非通知)		● 録音	
186(電話番号通知)		シャープボタン(親機)	
液晶ディスプレイ(親機)		シャープボタン(子機)	
液晶ディスプレイ(子機)		充電(子機)	····· 15·16
エニーキーアンサー	······ 24·55	充電台	····· 13·65
選んでケータイ		充電端子	15 · 68
応答メッセージ	40	修理ご相談窓口	····· 78
お客様ご相談センター	····· 78	出荷時設定	····· 8 · 55
お手入れ		受話音量	
オフフック応答	55	受話口(子機)	
音質を変える		仕様	
音量を変える		消去(用件)	
		すべての機能を表示 ·········	
か行		スピーカー (親機)	
	F0	スピーカー (子機)	
カーソル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		スピーカー音量	
外出先から留守番電話を聞く …		スピーカーホン(子機)	
回線種別		スプリッタ	
回線の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
壁に掛ける(親機)		増設(子機)	
壁に掛ける(子機)		増設(中継アンテナ)	
かんたん再ダイヤル		相談窓口	
十一確認音		付談念口	
キーロック(子機)		达話口(丁機)	······ 1 ≥
聞き直し		た行	
機能一覧表	····· 54·57	/2 13	
キャッチホン	27	ターミナルアダプター	····· 67
キャッチホン・ディスプレイ …	44	ダイヤル回線	19 • 24
クイックダイヤル		着信拒否	
● 消去	35	● 迷惑電話着信拒否 …	46·55
■ 電話をかける		● 非通知着信拒否	
● 登録 ···································		● 公衆電話着信拒否 ···	
クイック通話		● 表示圏外着信拒否 …	
減設(子機)		着信鳴り分け	
減設(中継アンテナ)		a 信鳴りカけ	
公衆電話着信拒否			
構內交換機		中継アファノ ····································	
(用) 1 人 1分(成	24	1用活化分	

通話録音	27	別売品	····· 69
次の用件を聞く	41.43	ボイスセレクト(子機)	50
ディスプレイ (親機)	11	ボイスチェンジ(子機)	····· 51
ディスプレイ(子機)	13	ポーズ24・34・3	
停電		ホームテレホンに接続するとき	····· 67
デモモード	14	保証とアフターサービス	····· 78
転送		保留	27
■ 電話帳	38	丰	
電池カバー(子機)	15	まで行	
電池残量(子機)	13	前の用件を聞く	11.43
電池パック(子機)	15	待受時間(子機)	
電池パックの交換(子機)	······ 68	マルチファンクションキー	
電波(子機)	····· 7	<u> </u>	
電話回線種別	19	迷惑電話着信拒否	
電話回線用モジュラージャック]]	文字入力	10
電話機コード	··· 9 · 14	◆ 入力のしかた	58
電話帳(子機)		◆ 文字の種類	
● 全消去	55	● 挿入/修正/消去 ····································	
● 転送	38	文字列一覧表 ····································	
■ 電話をかける	······· 25	モニター(親機)	
● 登録	36		
電話をまわす	32	や行	
ドアホン			40 41
● 接続 ···································	······· 60	用件再生(本機で)	
● 通話 ···································	······· 62	用件再生(外出先から)	
● 接続をやめるとき		用件消去	
トールセーバー		用件全消去	
トーンボタン(親機)		用件の聞き直し ····································	
トーンボタン(子機)		用件録音時間	40
		呼出音	
な行		● 音量····································	
	20	● 種類(ベル/メロディ)を変える …	
		● 留守着信呼出音の回数	54
		ら 行	
内線呼出 名前をつける(子機)		9 13	
ナンバー・ディスプレイ		リセット(動作がおかしいとき)	····· 74
ニッケル水素電池		留守セット	
ニックル小糸电池	00	留守着信呼出音の回数	····· 54
は行		留守電リモート再生	····· 54
		連続通話時間(子機)	13
光回線(ひかり電話)に接続するとき …	······ 66	録音時間と件数	40
非通知着信拒否		to % ⁻	
日付·時刻		わけ	
表示圈外着信拒否		ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン	v… 60
ファニーボイス (子機)		ワンタッチダイヤル(親機)	
付属品		● 消去 ···································	34
プッシュ回線		■ 電話をかける	
プッシュホンサービス		● 登録 ···································	
並列接続	······ 67		0-

- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.

 Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

別売品について(別売品の一覧は、69ページをご覧ください)

■コードレス子機用電池パック

価格は2007年11月現在のものです。



品 番	希望小売価格
KX-FAN52	1,890円 (税抜 1,800円)

- 松下テクニカルサービス (株) 扱いです。
- 交換のしかたは、68ページをご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のコードレス電話機の点検を!



こんな症状 はありませ んか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動が する。
- はありませ ACアダプターが熱を持っている。
 - 日付・時刻の表示が大幅にくるうことがある。
 - その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、使用を中止し、 故障や事故防止の ため、ACアダプター を抜いて、必ず 販売店に点検を ご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名

電話() -

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

http://panasonic.jp/phone/

● BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 その他、本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社 ホームネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号



© 2007 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.